



รายการรหัสข้อผิดพลาด IDU

| รหัสข้อผิดพลาด | การอธิบาย                                                     | เด็ดเดี่ยว                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| E0             | การป้องกันกระแสเกิน IDU                                       | มอเตอร์ในร่มหรือตัวควบคุมในร่ม                         |
| E1             | ข้อผิดพลาดเซ็นเซอร์ห้อง IDU                                   | บอร์ดแสดงผลภายในหรือเมนบอร์ดภายใน                      |
| E2             | เซ็นเซอร์คอนเดนเซอร์ ODU                                      | เมนบอร์ดภายใน                                          |
| E3             | ข้อผิดพลาดเซ็นเซอร์คอยล์เย็น IDU                              | มอเตอร์กลางแจ้งหรือ PCB                                |
| E4             | ข้อผิดพลาดของมอเตอร์ AC หรือ DC                               | โมดูลหรือปรับลำดับเฟสของแหล่งจ่ายไฟ                    |
| E5             | ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร ODU และ IDU                            | สายไฟภายในและภายนอกหรือตัวควบคุมภายในและภายนอก         |
| E8             | ความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างบอร์ดแสดงผลและบอร์ด PCB         | บอร์ดแสดงผลภายในหรือเมนบอร์ดภายใน                      |
| Eb             | ข้อผิดพลาด IDU PCB EE                                         | เมนบอร์ดภายใน                                          |
| F0             | ข้อผิดพลาดมอเตอร์พัดลม ODU                                    | มอเตอร์กลางแจ้งหรือ PCB                                |
| F1             | ข้อผิดพลาดในการป้องกันโมดูล ODU                               | โมดูลหรือปรับลำดับเฟสของแหล่งจ่ายไฟ                    |
| F2             | ข้อผิดพลาดการป้องกัน ODU PFC                                  | ตัวควบคุม / คอมเพรสเซอร์ / เซ็นเซอร์ไอเสียคอมเพรสเซอร์ |
| F3             | ความล้มเหลวของการเริ่มต้นคอมเพรสเซอร์หรือข้อผิดพลาดนอกขั้นตอน | คอมเพรสเซอร์                                           |

|    |                                                               |                                         |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| F4 | ข้อผิดพลาดเซ็นเซอร์ปล่อย ODU                                  | เซ็นเซอร์ปล่อยคอมเพรสเซอร์              |
| F6 | ข้อผิดพลาดเซ็นเซอร์ห้อง ODU                                   | เซ็นเซอร์สภาพแวดล้อมกลางแจ้ง            |
| F8 | ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร ODU ระหว่างบอร์ด PCB หลักและบอร์ดโมดูล | การสื่อสารโมดูลกลางแจ้ง                 |
| F9 | ข้อผิดพลาด ODU PCB EE                                         | ตัวควบคุมกลางแจ้ง                       |
| FA | ข้อผิดพลาดเซ็นเซอร์ดูด                                        | กลับความผิดพลาดของเซ็นเซอร์อากาศ        |
| Fb | ข้อผิดพลาดมอเตอร์ IDU DC (ตั้งพื้น)                           | ข้อผิดพลาดมอเตอร์ IDU DC                |
| P2 | การป้องกันสวิตช์แรงดันสูง                                     | สวิตช์ความดันหรือตัวควบคุมกลางแจ้ง      |
| P3 | ขาดการป้องกันสารทำความเย็น                                    | ขาดสารทำความเย็น                        |
| P4 | การป้องกันการโอเวอร์โวลตคอนเดนเซอร์ (โหมดคุลิ่ง)              | คอนเดนเซอร์หรือเซ็นเซอร์อุณหภูมิ        |
| P5 | ปล่อยการป้องกันอุณหภูมิ                                       | คอมเพรสเซอร์หรือเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิ |
| P6 | การป้องกันการโอเวอร์โวลตของเครื่องระเหย (โหมดทำความร้อน)      | ตัวควบคุมหรือเซ็นเซอร์อุณหภูมิ          |
| P7 | การป้องกันการแช่แข็ง IDU (โหมดทำความเย็น)                     | เซ็นเซอร์อุณหภูมิ                       |
| P8 | การป้องกันกระแสเกิน ODU                                       | ตัวควบคุมภายนอก                         |